


**PM-VB2ULVR-W/PM-VB5ULFR-W/
PM-VB5ULVR-W**



إرشادات هامة للسلامة



تحذير

- 1) اقرأ هذه التعليمات.
- 2) احتفظ بهذه التعليمات.
- 3) انتبه لجميع التحذيرات.
- 4) اتبع جميع التعليمات.
- 5) لا تنس أي فحصات تهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- 6) لا تقم بالتركيب بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو مسجلات الحرارة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (ما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج حرارة.
- 7) استخدم المرفقات/الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة فقط.
- 8) افصل الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- 9) إحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين. تكون المسئالية مطلوبة في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل نقل سلك إمداد الطاقة أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام في الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو سقوطه.

تحديد المسؤولية

يتم توفير هذا المنشور "كما هو" دون ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق أو الملاءمة لأي عرض معين أو عدم انتهاء حق الغير. قد يتضمن هذا المنصور أخطاء فنية أو أخطاء مطبعية. يتم إضافة تغييرات على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، في أي وقت، لتحسين هذا المنصور وأو المنتج (المنتجات) المقابله.

الحصول على معلومات حول كيفية إجراء الإعدادات وكيفية تشغيل الكاميرا، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الذي يمكن تنزيله من رمز الاستجابة السريع.

قبل محاولة توصيل هذا المنتج أو تشغيله، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية وحفظ هذا الدليل لاستخدامه في المستقبل.

شركة باناسونيك الشرف الأوسط وأفريقيا للتسويق م ح صندوق بريد 17985، دبي، الإمارات العربية المتحدة المنطقة الحرة بجبل علي جنوب 2، دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم الهاتف: +97148007262 البريد الإلكتروني: customercare@ae.panasonic.com الموقع الإلكتروني: www.panasonic.com

إخلاء المسؤولية عن الضمان

- لا تتحمل شركة باناسونيك بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه أي طرف أو أي شخص، باستثناء الاستبدال أو الصيانة المعقولة للمنتج، عن الحالات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
- (1) أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مباشر أو غير مباشر، أو خاص، أو تبعي أو نموذجي، ينشأ عن المنتج أو يتعلّق به.
 - (2) أي إزعاج أو خسارة أو ضرر ناجم عن الاستخدام غير المناسب أو الإهمال في التشغيل من قبل المستخدم.
 - (3) جميع الأخطاء أو المشاكل الناجمة عن التفكيك أو الإصلاح أو التعديل غير المصرح به للمنتج من قبل المستخدم؛ بغرض النظر عن سبب العطل أو المشكلة.
 - (4) أي إزعاج أو أي خسارة تتّشأ عن عدم عرض الصور، لأي سبب أو مسبباً بما في ذلك أي عطل أو مشكلة في المنتج.
 - (5) أي مشكلة أو دعوى تعويض عن الأضرار التي يرتكبها أي شخص أو ضرر ناشئ عن النظام الذي يجمع بين أحجهة الغير.
 - (6) أي مطالبة أو دعوى تعويض عن الأضرار التي يرتكبها أي شخص أو ضرر ناشئ عن النظام الذي يجمع بين أحجهة الغير.
 - (7) فقدان البيانات المسجلة بسبب أي فعل (ما في ذلك تبديء المنتج بسبب نسيان معلومات المصادقة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور).

تحذير:

- لتجنب الإصابة، يجب تثبيت هذا الجهاز بإحكام على الحائط/السقف وفقاً لدليل التركيب.
- يجب أن تتم جميع الأعمال المتعلقة بتثبيت هذا المنتج من قبل موظفي الخدمة المؤهلين أو فني تركيب النظام.
- يجب أن يتم التركيب وفقاً لمجموع قواعد التركيب المعمول بها.
- يجب أن تتوافق التوصيات مع الكود الكهربائي المحلي.
- يجب تخزين الجهاز في أماكن مرتّعة أو خزانات مغلقة لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

تحذير:

- أي تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من الامثلة قد تبطل ملطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
- كاميرا شبكة مخصصة فقط للتوصيل بشبكة إيثرنت أو شبكة PoE دون توجيهها إلى المحطة الخارجية.

أمن الشبكة

نظراً لك سوء استخدام هذه الوحدة متصلة بشبكة، ناقت انتباحك إلى المخاطر الأمنية التالية.

- ① تشرب أو سرقة المعلومات من خلال هذه الوحدة.
- ② استخدام هذه الوحدة في عمليات غير قانونية من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة.
- ③ التدخل في هذه الوحدة أو إيقافها من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة.
- تقع على إيقافك أو تشغيلك الشبكة إحداث احتيارات مثل تلك الموضحة آنفه حماية نفسك من مخاطر من الشبكة المكونة أعلا.

تعنى هذه المزور الموجودة على المنتجات وأو العبوات وأو العبوات/أو المبروكات المعرفة أنه يجب عدم خلط المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع التفانيات المنزلية العامة. من أجل معالجة المنتجات القديمة واستعادتها وإعادتها تدويرها بشكل سليم، يرجى أخذها إلى نقاط التجميع المعمول بها وفقاً للشروط والمعايير الخاصة بذلك. من خلال التخلص منها بشكل صحيح، سوف تساعد في توفير الموارد القيمة ومنع أي آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان والبيئة.

للزيد من المعلومات حول الجمع وإعادة التدوير، يرجى الاتصال بالبلدية المحلية. قد تفرض غويات على التخلص غير الصحيح من هذه التفانيات، وفقاً للشروط والمعايير.



الخلاص من المعدات القديمة
 فقط للاتحاد الأوروبي والبلدان التي لديها أنظمة إعادة التدوير.

احتياطات الاستخدام

- لا يحتوي هذا المنتج على مفتاح طاقة.
 عند إيقاف تشغيل الطاقة، افصل مصدر الطاقة عن مصدر الطاقة عن مصدر الطاقة 12 فولت تيار مستمر أو جهاز PoE.
 للاستقرار في استخدام يأخذ مسافة.
- لا تستخدم هذه الكاميرا في طروف حرارة ورطوبة لفترة طويلة. يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تدهور المكونات مما يؤدي إلى تقصير عمر هذا المنتج.
- لا تعرض هذه الكاميرا لمصادر الحرارة المباشرة مثل السخان.
- لا تلمس العدسة بيديك الباريتين.
- يجب تجنب إشعاع العدسة في تدحرج جودة الصورة.
- لا تُسقط هذه الكاميرا، ولا تُتسقط في حدوث صدمة أو اهتزاز لهذه الكاميرا. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تدهور مكونات.
- تمكّن الوصول إلى مفاتيح الصور، والمعلومات المصادقة (أسماء المستخدمين و كلمات المرور)، والمعلومات الشخصية.
- بعد الوصول إلى الوحدة من قبل المسؤول، تأكد من إغلاق المتصفح.
- قم بتغيير كلمة مرور المسؤول بشكل دوري، بالإضافة إلى ذلك، قم بحفظ معلومات مصادقة المستخدم (اسماء المستخدمين و كلمات المرور) بطريقة تحفظها بعيداً عن أيدي أفراد ثالث.
- لا تقم بتثبيت الكاميرا في موقع يمكن أن تتعرض فيها الكاميرا أو الكابلات للتلف أو التلف من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة.

الاحتياطات



تحذير

- قم بإدخال أعمال التركيب إلى الوكيل.
- تتطلب أعمال التركيب التقنية والخبرة. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج.
- تأكد من اشتراك الوكيل.
- أفصل الطاقة عن القيام بوصول الأسلاك لهذا المنتج.
- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية، بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الدائرة القصيرة أو الأسلام الخطأة في نشوب حريق.
- قم بإزالة جميع الأسلام بكشك صحيح.
- قد تسبب الدوائر القصيرة في الأسلاك أو الأسلاك الخطأة في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- أوقف تشغيل الدخان من المنتج، أو ابعاث رائحة دخان من المنتج، أو تلف السطح الخارجي للمنتج، فإن استمرار استخدام ستب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية المنتج مما يؤدي إلى حدوث إصابة أو تلف المنتج.
- في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور واتصل بموظفي الخدمة المؤهلين للحصول على الخدمة.
- احتفظ ببعض تركيب يمكنها تحمل الوزن الكافي.
- قد يؤدي اختيار سطح تركيب غير مناسب إلى سقوط المنتج أو إفلاته مما يؤدي إلى حدوث إصابة أو حادث.
- يجب إدخال جميع أدوات التركيب بعد التعزيز الكافي.
- قد تسبب الصدمة على الأجزاء المعدنية أو المسامير في سقوط المنتج مما يؤدي إلى إصابة أو حادث.
- استثمر الوكيل لإجراء عمليات الفحص.
- للوقاية من خطر حدوث ماس كهربائي/دخان/حادث حريق/تأكل الأسلاك.
- يفتح استخدام تدبير/روع واقية للكابلات ضد تأثير الأرض.
- لا تقم بتثبيت هذا المنتج في مكان معزز مما قد يؤدي إلى إصابة أو حادث.
- قم بتثبيت هذا المنتج في مكان مترافق بما يكتفي لتجنب اصطدام الأشخاص والأشياء بالمنتج.
- لا تحاول تفكك أو تعديل هذا المنتج.
- قد تسبب عدم مراعاة ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية. استثمر الوكيل للإصلاح أو الفحص.
- يجب إدخال ربط البراغي والبراغي بعمق الدوران المحدد.
- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى سقوط المنتج مما قد يؤدي إلى إصابة أو حادث.
- لا تقم بدخال أي أحجام غريبة.
- قد يحدث حريق أو صدمة كهربائية في حالة دخول الماء أو أي أجسام غريبة، مثل الأجسام المعدنية، داخل الوحدة. قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور واتصل بموظفي الخدمة المؤهلين للخدمة.
- لا تستخدم هذا المنتج في جو قابل للأشتعال.
- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى حدوث انفجار عنده إصابة.
- تجنب تركيب هذا المنتج في الموقع التي يحدث فيها تفجيف الملح أو الغازات المسيبة للطاقة.
- خلاف ذلك، سوف تؤثّر إجراء التركيب وقد تفع حادث مثل تأكّل المنتج.
- لا تضرّب هذا المنتج أو صدمه بقوة.
- لا تقم بتثبيت أو تثبيط الكاميرا أو لمس هذا المنتج أو كابل الطاقة أو الكابلات المتصلة أثناء العواصف الرعدية.
- لا تقم بتثبيت أو تثبيط الكاميرا أو لمس هذا المنتج أو كابل الطاقة أو الكابلات المتصلة أثناء العواصف الرعدية.
- قم بإيقاف تشغيل الطاقة عند تنظيف هذا المنتج.
- قد تسبب عدم مراعاة ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى حدوث إصابة.

الاحتياطات



تحذير

- تنظيف جسم هذا المنتج تأكّد من فصل الطاقة قبل التنظيف. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى حدوث إصابة.
- لا تستخدم البنزين أو التر أو المكحول أو أي أنواع أخرى من المذيبات أو المذيبات. وإن قد تسبّب ذلك في تغير اللون. عند استخدام قطعة قماش كيميائية للتقطيف، اقرأ التحذير المرفق مع منتج المقاوم الكيميائي.
- حول حساس الصورة MOS
- عند تصوير المستمر لمصدر ضوء ساطع مثل الضوء الساطع، قد يتدحرج مزاح ألوان حساس الصورة MOS وقد تسبّب في تغير اللون. حتى عند تغيير اتجاه التصوير الثابت بعد تصوير المستمر لصباح كشف لفترة معينة، قد يبقى تغير اللون.
 - عند تصوير الأهداف سريعة الحركة أو إجراء عمليات التحرير/الإمالة، قد تتدحرج الأجهزة تصوير منطقه.
 - ملصق تصريح المعدات
 - ارجع إلى الملصق الإرشادي الموجود على الجانب السفلي من هذه الكاميرا للحصول على تصنّيف المعدات والمعلومات الأخرى.


الملحقات القياسية

تأكد من تضمين العناصر التالية في عبوة الكاميرا.

شكل 1 قطعة
دليل التثبيت (هذا المستند) 1 كبس.
موصّل RJ 45 RJ المقاوم للماء 1 قطعة
سدادة مطاطية 1 قطعة

التوصيل

◆ كابل خارجي للجهاز



وصف الوظيفة	اسم المفتاح	الدخل	اسم المدخل	رقم
ملاحمات			منفذ إدخال الطاقة	1
منفذ الطاقة. الداخل 12 فولت تيار مستمر.	ALM-COM	1	منفذ إدخال الطاقة	2
عند استخدام مصدر طاقة PoE لتشغيل الكاميرا، لا يتم استخدام منفذ إدخال الطاقة.	ALM-OPEN		منفذ إدخال الطاقة	
مدخل/إخراج إشارة الإنذار	ALM-INA	3	منفذ إدخال/الإخراج	2
مقبس مقاوم للماء 45 RJ. يتم التوصيل بكاف إيثرنط فيزيائي. ملاحظة: بعض الأجهزة لا تدعم مصدر طاقة PoE	ALM-SHIELD	4	مدخل إشارة الصوت (MIC)	3
إدخال إشارة الصوت إلى المفتاح الصوت. واستقبال إشارة الصوت التلقائية من لاقط الصوت، إلى المفتاح الصوت.	ALM-GND	5	منفذ إدخال الصوت (HP)	

* منفذ 1,2,4,5 : تطبيق العزل المائي المناسب.

- وصف مدخلات ومخرجات الإنذار
 - الخطوة 1 قم بتوصيل جهاز إدخال الإنذار بمدخل الإنذار لكابل الإدخال/الإخراج.
 - الخطوة 2 قم بتوصيل جهاز إخراج الإنذار بمخرج الإنذار لكابل الإدخال/الإخراج.
 - الخطوة 3 افتح الوب، وقم بتعيين مدخلات ومخرجات الإنذار بالتفاوت. يتوافق إدخال الإنذار على إشارة ذات مستوى عالي ومتضخم. اضبط مدخلات و NO و NC المقابلة.
 - الخطوة 4 اضبط مخرج الإنذار على الجهاز. عندما يكون هناك إنذار، سيول جهاز إدخال الإنذار إلى الإنذار لكابل الإدخال/الإخراج.

احتياطات الاستخدام


- لا يحتوي هذا المنتج على مفتاح طاقة.
- عند إيقاف تشغيل الطاقة، افصل مصدر الطاقة عن مصدر الطاقة عن مصدر الطاقة 12 فولت تيار مستمر أو جهاز PoE.
- للاستقرار في استخدام يأخذ مسافة.
- لا تستخدم هذه الكاميرا في طروف حرارة ورطوبة لفترة طويلة. يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تدهور المكونات مما يؤدي إلى تقصير عمر هذا المنتج.
- لا تعرض هذه الكاميرا لمصادر الحرارة المباشرة مثل السخان.
- لا تلمس العدسة بيديك الباريتين.
- يجب تجنب إشعاع العدسة في تدحرج جودة الصورة.
- لا تُسقط هذه الكاميرا، ولا تُتسقط في حدوث صدمة أو اهتزاز لهذه الكاميرا. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تدهور مكونات.
- تمكّن الوصول إلى مفاتيح الصور، والمعلومات المصادقة (أسماء المستخدمين و كلمات المرور)، والمعلومات الشخصية.
- بعد الوصول إلى الوحدة من قبل المسؤول، تأكد من إغلاق المتصفح.
- قم بتغيير كلمة مرور المسؤول بشكل دوري، بالإضافة إلى ذلك، قم بحفظ معلومات مصادقة المستخدم.
- قم بتغيير تأثيري مثل مصادقة المستخدم لحماية شبكتك من تسربها، بما في ذلك بيانات الصور، والمعلومات المصادقة (أسماء المستخدمين و كلمات المرور)، والمعلومات البريد الإلكتروني للشبكة.
- كاميرا شبكة بقدرة 2 ميجابكسل / 5 ميجابكسل عالية الدقة بالكامل
- تشفير H.264 و H.265 و MJPEG و H.264 و H.265 و DDNS.
- عدسة واسعة الزاوية مع وظائف نهارية/ليلية-IR-LED مدمج

الوظائف الرئيسية

◆ كابل خارجي للجهاز


◆ توصيل مدخلات الإنذار

يرجى الرجوع إلى الشكل التالي للاطلاع على معلومات إدخال الإنذار.



◆ توصيل خرج الإنذار

أقصى حمل لخرج الإنذار: 30 فولت تيار مستمر، 1 أمبير



◆ تجميع موصل RJ 45 المقاوم للماء

مهم:

- الداًل الأقصى لطول الكابل هو 100 متر.
- تأكيد من أن جهاز الطاقة غير الإيثري المستخدم متافق مع معيار IEEE802.3af.
- استخدم جميع الأدوات الأربعية (8 دبابيس) لكابل الإيثري.
- الأبعاد الخارجية لكابل الإنذار من 5 مم إلى 6.5 مم.
- إذا لم يتم اتباع الإجراء الخاص بجزء موصل RJ45 المقاوم للماء (الملحق) بشكل صحيح، فقد يتعرض الموزع المائي للخطر. لا تقم بتوصيل الكاميرا حيث يتعرض موصل RJ45 المقاوم للماء للضرر أو الظروف المستمرة.

قم بتوصيل الحلق المطاطية (الملحق) بمقبس RJ 45 المقاوم للماء بالكاميرا كما هو موضح.

• قم بالوصلات بحيث يكون السطح المسطح للحلقة المطاطية في وجاهة مقبس RJ45 المقاوم للماء.

(2) قم أولاً بتثبيت كابل الإيثري من خلال حظاء الموصول المقاوم للماء RJ 45 (الملحق)، ثم الحلق المطاطية الداخلية RJ45 (الملحق).

بعد ذلك، استخدم أدوات متخصصة (بم شارواها مللياً) لتجهيز قابس RJ45 (بتم شارواها مللياً) في طرف كابل الإيثري.

• قم بتمرير المطاط فوق الكابل بحيث يكون السطح المسطح في وجاهة كابل الإيثري.


(3) أدخل المطاط الداخلي في الطرف البعيد لحظاء الموصول المقاوم للماء الذي تكون فيه الألسنة المتعددة متقوحة. مفتاح داخل الألسنة المتعددة.

توضيح الخطوات التالية كيفية توصيل الموصول بالكاميرا. أثناء تركيب.

• قابس RJ45 بمقبس RJ45 المقاوم للماء ثم قم بتدوير غطاء الموصول المقاوم للماء وشد بإحكام.

(5) قم بتوصيل غطاء الموصول المقاوم للماء RJ45 وقم بتدوير غطاء الموصول المقاوم للماء RJ45 حتى لا توجد فجوة بينه وبين غطاء الموصول المقاوم للماء RJ45.


◆ اتصال السلك الأرضي



الخطوة 2 قم بتوصيل الكاميرا.

قم بقلب الكاميرا وفك الغطاء.

- ① وضع بطاقة الذاكرة Micro SD في الفتحة، ثم قم بتركيب الغطاء مرة أخرى في موضعه الأصلي باستخدام بربجين.



الخطوة 3 قم بتوصيل الكاميرا.


قم بتوصيل موصل RJ45 المقاوم للماء بمقبس RJ45 المقاوم للماء الخاص بالكاميرا. (راجع إلى الخطوتين ② و ④ في تجميع موصل RJ45 المقاوم للماء.) إذا لزم الأمر، قم أيضاً بتوصيل قابس ممول التيار المتردد لطاقة 12 فولت تيار مستمر بمنفذ الطاقة.

ملاحظة: فقط W-W PM-VB5ULFR-PW-PM-VB5ULVR-PW يدعم منفذ الإدخال/الإخراج ومنفذ الصوت.

التركيب

◆ الإطار والأبعاد

يرجى الرجوع إلى الشكل التالي للاطلاع على معلومات الأبعاد.




الخطوة 4 تركيب الكاميرا.

قم بفك حلقة القفل وثبتت الكاميرا في السقف أو الحائط باستخدام أربعة براغي (PA4) (أثناء تحريك الكاميرا وإيمانتها كما هو موضح أدناه).

ملاحظة: بعد التوصيل، ادفع كابلات إضافية من خلال الفتحة الموجودة في السقف أو الحائط لضيبي الطول.

بعد الانتهاء من المعالج وإعدادات التثبيط، ستم إعادة توصيل الكاميرا تلقائياً وسيتم عرض نافذة تسجيل الدخول. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين.

اسم المستخدم الافتراضي هو "admin".




الخطوة 5 قم بتشغيل الطاقة وفحص الشاشة على الكمبيوتر.

قم بتشغيل الطاقة من مصدر الطاقة DC 12 VDC أو جهاز PoE وقم بتشغيل الكاميرا. تتحقق من الفيديو من الكاميرا على شاشة الكمبيوتر وراجع إلى "تكوين الشبكة" على الجانب الأيمن من هذا المستند.

الخطوة 6 ضبط زاوية الكاميرا.

اضبط زاوية الكاميرا أثناء فحص الفيديو على شاشة الكمبيوتر. ادر قاعدة الكاميرا إلى PAN، او حرك الكاميرا نفسها لضبط TILT أو YAW، كما هو موضح أدناه.

اضبط زوايا PAN و TILT و YAW للكاميرا بحيث يتم وضع براغي التثبيت المباشرة فوق الكاميرا. وأخيراً، قم بربط حلقة القفل لتأمين موضع الكاميرا.



الخطوة 1 افتح فتحة للكابلات في السقف أو الحائط.

قم بإزاله القالب من العلبة الكرتونية واستخدمه لفتح ثقب في موضع براغي التثبيت وموضع المركب لتمرير الكابلات من خلاله.

ملاحظة: حد قطر فتحة البراغي بناءً على مواصفات البراغي.

• كفثر فتحة الكابلات، افتح فتحة في وسط الجزء الأساسي من الكاميرا.

◆ قم بتوصيل محول التيار المتردد بقوة 12 فولت تيار مستمر (إذا لزم الأمر)

عندما تعمل الكاميرا على مصدر طاقة خارجي، استخدم محول تيار متردد يمكنه توفير مصدر طاقة بقدرة 12 فولت تيار مستمر و 1.5 أمبير أو أعلى.

مهم: عند استخدام الكابلات في الخارج، هناك احتمال أن تتأثر بالبرق. في هذه الحالة، قم بتثبيت مانعة الصواعق قبل مكان توصيل الكابلات بالكاميرا.

تحذير: يرجى التأكيد من فصل مصدر طاقة المحول عن التيار الكهربائي والكاميرات، أثناء عملية التثبيت.

• استخدم دائمًا محولات الطاقة القياسية أو المعتمدة للحصول على الأداء الأمثل للكاميرات.

◆ زر RST

عندما تحتاج إلى إعادة ضبط الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على "زر RST" لمدة 10 ثوانٍ تغرينًا أثناء توصيل الطاقة. يظهر الزر في الرسم التوضيحي للخطوة 2 من تعليمات تثبيت الكاميرا.

إعداد الشبكة

قم بإعداد إعداد الكاميرا بعد إبطال برنامج جدار الحماية مؤقتاً. مجرد اكتمال إعداد الكاميرا، عد إلى الحالة الأصلية.


اتصل بمسؤول الشبكة أو مزود خدمة الإنترنت للحصول على معلومات حول إعدادات الشبكة.

1. احصل على آداة مدير أي بي بناسونيك من المورد الخاص بك وقم بتنبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. انقر نفذاً مزدوجاً فوق رمز آداة مدير أي بي بناسونيك لتشغيلها.

سيتم عرض عنوان IP/طراز الكاميرا المكتشفة تلقائياً.

انقر فوق الجهاز الذي تم البحث عنه ومن ثم سيتم عرض عنوان MAC الخاص به على اليد اليمنى.



3. حدد الكاميرا التي تريد إعدادها، وانقر عليها نفذاً مزدوجاً.

حدد الكاميرا التي تحمل نفس عنوان MAC المطبوع على الكاميرا التي تريد تهيئتها. انقر مرتين فوق معلومات الكاميرا لفتح مربع متعدد ويب لتوصيل الكاميرا.

بعد قراءة بيان الخصوصية، حدد وانقر فوق مفتوح بالفعل. اتبع التوجيهات لتفعيل الكاميرا.

4. قم بتعيين أسلنة واجبات الأمان حسب الحاجة.

من المهم جدًا بالنسبة لك تعينها، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك من خلال هذه الأسلنة والأجهزة. يرجى تذكر هذه الإجراءات.

5. عندما يتم عرض نافذة تثبيط الجهاز، أدخل "اسم المستخدم" و"كلمة المرور" وتأكد كلمة المرور.

باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

بعد الانتهاء من المعالج وإعدادات التثبيط، ستم إعادة توصيل الكاميرا تلقائياً وسيتم عرض نافذة تسجيل الدخول. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين.

اسم المستخدم الافتراضي هو "admin".

6. اتبع التوجيهات لتنزيل المكون الإضافي وتنبيتها إذا طلب منك ذلك على الشاشة.

7. عند عرض الفيديو المباشر للكاميرا، يكون الوصول إلى الشبكة قد اكتمل.



لتزيل تطبيق الهاتف المحمول وادأة الإعداد ودليل التشغيل، يرجى استخدام رمز الاستجابة السريعة.