



Lista de funciones compatibles con el teléfono KX-TGMA45

-  Función compatible
 Función no compatible

	Función de teléfono	Detalles	Unidad base :																		
			Serie TG16 TG17	Serie TGB2	Serie TGB6	Serie TG25	Serie TGC2	Serie TGC3	Serie TGC4	Serie TGE1 TGE3	Serie TGK2	Serie TG681 TG682	Serie TG685 TG686	Serie TGD3 TGD6	Serie TGE21 TGE22 TGE72	Serie TGE25 TGE26 TGE82	Serie TGH7	Serie TGJ3 TGJ4	Serie TGE5	Serie TGF3	Serie TGM4
0	Registro	Registro del teléfono KX-TGMA45 en la unidad base	-	-	✓	-	✓	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
1	Volumen del auricular amplificado	Llamadas de voz entrantes amplificadas del receptor del teléfono para pérdida de audición leve, moderada y moderadamente grave	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
2	Volumen del altavoz amplificado	Llamadas de voz entrantes amplificadas del altavoz del teléfono para pérdida de audición leve, moderada y moderadamente grave	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
3	Control del tono	Esta función aclara la voz de la persona con la que hablas para que suene más natural y sea más fácil de escuchar y de entender.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
4	Tono del timbre	Esta función te permite seleccionar el patrón de timbre adecuado para que puedas reconocerlo fácilmente.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
5	Potenciador del habla	Esta función te permite aumentar el volumen de tu voz que escucha tu interlocutor.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
6	Timbre de un solo toque desactivado	Para desactivar el timbre, mantén pulsada la tecla "0".	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
7	Tono de teclas	Puedes seleccionar el volumen de los tonos que suenan al pulsar las teclas del teléfono.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
8	Rellamada	Puedes marcar desde la lista de rellamadas marcadas recientemente.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
9	Indicador de mensaje	El indicador de mensaje en el teléfono puede indicar el estado de la unidad.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
10	Voz lenta	Esta función ralentiza la velocidad de las conversaciones telefónicas, de los mensajes del contestador automático, etc., para que sean más fáciles de entender.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
11	Teclado parlante, Agenda telefónica parlante	Esta función anuncia los números de teléfono introducidos al marcar, la agenda telefónica y la marcación con memoria para tu comodidad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
12	Identificador de llamada parlante *Solo para Alemania, España, Italia y el Reino Unido	Esta función te permite saber quién llama sin mirar la pantalla.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
13	Aviso de voz	Durante una llamada de intercomunicador, tu voz se escuchará a través de los altavoces de la unidad base y de todos los teléfonos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
14	Agenda telefónica	Puedes acceder a la agenda telefónica	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
15	Compatibilidad con audífonos	El teléfono está diseñado para funcionar correctamente con audífonos, lo que reduce la interferencia con tu audífono.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Indicador de mensajes

El indicador de mensajes de la unidad portátil y unidad base puede indicar el estado de la unidad, tal y como se explica a continuación.

Indicador	Estado
Parpadeo rápido	<ul style="list-style-type: none">– Recepción de una llamada externa o una llamada interna.– La alarma de la unidad portátil suena.
Parpadeo lento	<ul style="list-style-type: none">– Hay mensajes nuevos.– Hay llamadas perdidas.

Configuración del indicador de mensajes

Puede activar y desactivar el indicador de mensajes para cada tipo de estado.

- “**Entra llamada**” (posición predeterminada: On)
- “**Nuevo mensaje**” (posición predeterminada: On)
- “**Ll. Perdida**” (posición predeterminada: Off)
- “**Alarma**” (posición predeterminada: On) (solo en la unidad portátil)

Esta función puede configurarse para cada unidad.

1 En la unidad portátil: [⏏] [#] [2] [7] [8]

En la unidad base (con una unidad portátil): [⏏] [#] [*] [2] [7] [8]

2 [↕]: Seleccione el ajuste que desee y pulse [✓].

- Se muestra “✓” junto a los elementos activados.
- Para desactivar un elemento, selecciónalo y pulse de nuevo [✓]. “✓” desaparecerá.

3 [OK] → [⏏]

Nota:

- Si el indicador de mensajes parpadea cuando la unidad portátil no se encuentra colocada en la unidad base, significa que la unidad portátil consume batería de forma más rápida de lo normal.