Panasonic

安装使用说明书 全热交换器用液晶控制器(ERV) 型号: FV-SWGR1



日求	
安全指引	2
安装注意事项	2~3
安装使用要求	4
包装附件清单	4
部件名称及尺寸	4
安装方法	5~7
试运转	7
RS485连接设置	7~8
寄存器地址一览表	8~10
按键功能和显示说明	10~11
操作说明	11~12
使用及维护注意事项	12
常见故障识别与处理	13
电气原理图	13
规格	14

感谢您选购 Panasonic 产品。 安装、使用和维护 Panasonic 产品前,请仔细阅读本安装使用说明书。 安装前,请务必先阅读"安装注意事项"。(第2~3页) 不遵照本说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。 安装完成后,请向顾客说明如何使用和维护 Panasonic 产品,并将此说明书交给顾客保管。 使用前,请务必先阅读"使用及维护注意事项"。(第12页) 请妥善保管好此说明书以备日后参考。

安全指引

■维护保养前先断电。

■本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者(包括儿童)维护使用, 除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护,以防将产品当 作玩具。

■如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害,请务必遵守安全注意事项。

■ 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。



■务必遵守的内容,用标志区分说明如下:



安装注意事项



安装注意事项





安装使用要求

- •一个液晶控制器最多可连接10台全热交换器。
- 安装位置尽可能平整以防液晶控制器变形。(如安装的墙面不平整, 有可能损坏液晶屏幕或导致故障。)
- 如果液晶控制器的位置过高或过低,则有可能看不清液晶屏幕,要选择看得清楚的高度,建议离地面1.5 m左右。对于有身体残疾和 坐轮椅的用户,高度可能需要根据当地法规进行相应调整。
- ●带RS485功能的液晶控制器要离电视、广播、电脑等1 m以上。 (否则可能会导致图像絮乱、杂音等现象。)



液晶控制器安装所需的接线盒请务必参考液晶控制器外形规格,以确保液晶控制器与购买的接线盒能配套使用。
 建议接线盒外尺寸:≥102 mm x 102 mm x 35 mm (高x宽x深)。

包装附件清单

随液晶控制器产品包装箱有以下附件,开箱后请清点是否齐全,若不齐全,请与经销商联系。

代号	1	2	3
图样	A	8	
名称	液晶控制器	螺钉 (M4x20)	安装使用说明书
数量	1	4	1

部件名称及尺寸

外形图









安装方法

1-1. 液晶控制器接线

将在接线盒中的控制线缆引出,并将液晶控制器底座右后盖打开,请按照电气原理图接线, 具体请参阅下图或附件接线示意图,确保接线牢固后,将底座后盖闭合。



否则如夹破线皮,可能会漏电。

[提示事项] 请勿按压液晶屏,易导致屏幕断裂。

下卡口

底座

安装方法(RS485连接)

2-1. 液晶控制器接线

低压连接(液晶控制器接全热交换器区域):请参照安装方法中的"1-1、液晶控制器接线"。 特低压连接(液晶控制器接RS485区域):打开底座左后盖,具体接线请参照下图或电气原 理图。



2-2. 拆卸液晶控制器上盖

请参照安装方法中的"1-2、拆卸液晶控制器上盖"。

2-3. 关于RS485的连接设置

终端电阻设定

RS485设备的终端电阻默认状态是关闭(如右 图所示),本产品至集中控制系统的线路长度 在200 m以下不需要开启,200 m以上需要开 启(如不开启,则会导致通讯失败)。

[提示事项]

终端电阻规格: 120 Ω,中继设备也请配备 相同规格电阻。如需调整终端电阻和机器地 址,请用小一字螺丝刀操作。

机器地址设定

DIP SW 6位,机器地址设定。 出厂状态默认为地址1。(×: OFF ○: ON)

₽ ₽ ∢∵; 00 0 终端 终端 DEC 电阻 电阻 开启 关闭 uuu II. 98.9 状态 状态 101/101/00 (AA) o 3. E

※为预防忘记所设地址,建议记录。

							机	器地	址设	定-	览表	L.								
445 416			DIP	SW			445.416			DIP	SW			+4h +1F	DIP SW					
TRAT	1	2	3	4	5	6	TRAT	1	2	3	4	5	6	челт	1	2	3	4	5	6
1	0	×	×	×	×	×	22	×	0	0	×	0	×	43	0	0	×	0	×	0
2	×	0	×	×	×	×	23	0	0	0	×	0	×	44	×	×	0	0	×	0
3	0	0	×	×	×	×	24	×	×	×	0	0	×	45	0	×	0	0	×	0
4	×	×	0	×	×	×	25	0	×	×	0	0	×	46	×	0	0	0	×	0
5	0	×	0	×	×	×	26	×	0	×	0	0	×	47	0	0	0	0	×	0
6	×	0	0	×	×	×	27	0	0	×	0	0	×	48	×	×	×	×	0	0
7	0	0	0	×	×	×	28	×	×	0	0	0	×	49	0	×	×	×	0	0
8	×	×	×	0	×	×	29	0	×	0	0	0	×	50	×	0	×	×	0	0
9	0	×	×	0	×	×	30	×	0	0	0	0	×	51	0	0	×	×	0	0
10	×	0	×	0	×	×	31	0	0	0	0	0	×	52	×	×	0	×	0	0
11	0	0	×	0	×	×	32	×	×	×	×	×	0	53	0	×	0	×	0	0
12	×	×	0	0	×	×	33	0	×	×	×	×	0	54	×	0	0	×	0	0
13	0	×	0	0	×	×	34	×	0	×	×	×	0	55	0	0	0	×	0	0
14	×	0	0	0	×	×	35	0	0	×	×	×	0	56	×	×	×	0	0	0
15	0	0	0	0	×	×	36	×	×	0	×	×	0	57	0	×	×	0	0	0
16	×	×	×	×	0	×	37	0	×	0	×	×	0	58	×	0	×	0	0	0
17	0	Х	×	×	0	×	38	×	0	0	×	×	0	59	0	0	×	0	0	0
18	×	0	×	×	0	×	39	0	0	0	×	×	0	60	×	×	0	0	0	0
19	0	0	×	×	0	×	40	×	×	×	0	×	0	61	0	×	0	0	0	0
20	×	Х	0	×	0	×	41	0	×	×	0	×	0	62	×	0	0	0	0	0
21	0	×	0	×	0	×	42	×	0	×	0	×	0	63	0	0	0	0	0	0

安装方法(RS485连接)

2-4. 底座固定在接线盒上

请参照安装方法中的"1-3、底座固定在接线盒上"。

2-5. 安装液晶控制器上盖

请参照安装方法中的"1-4、安装液晶控制器上盖"。

试运转

安装完成后,接通电源,按动液晶控制器上各个功能按钮,确认全热交换器本体是否正常动作。 若不动作,确认电源连接是否松脱,与全热交换器本体的连接是否正确或松脱。

RS485连接设置

规格

信息传送方式	起停同步方式,起始位:1bit,数据位:8bit,停止位:1bit,奇偶校验位:无
检查字段	采用的MODBUS-RTU方式的16位CRC(巡回冗长检查)。
协议基本形式	Modbus框架结构
地址栏	地址的有效范围是1~63
数据区	Modbus数据区使用的字节顺序,Big-Endian。(高位字节→低位字节)
数据传送速度	9600 bps

RS485连接设置

通讯框架结构

	1	2	3	4	5	6
名称	始端	机器地址	功能代码	数据	校验码	终端
字节数	默认区间	1	1	n	2	默认区间

① 始端:设定信号与信号之间3.65 ms以上的默认区间(无通信时间)。

②机器地址:指定连接RS485模块的机器地址。(设定方法参照"机器地址设定一览表")

③功能代码:

功能代码	内容	功能说明
0x03	读取寄存器	读取寄存器的值
0x06	写入寄存器	写入(单一)设定值
0x10	写入复数寄存器	写入(复数)设定值
		1

④数据:数据部的构成会因功能码及寄存器地址而不同。(参照"通信框架设置案例")

⑤ 校验码:使用Modbus-RTU模式的16位CRC巡回冗长检查的计算值。

- ·有关CRC计算,请参见下文:
- 1. 预置一个16位寄存器为0FFFH(全1),称之为CRC寄存器。
- 把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果 存回CRC寄存器。
- 3. 将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。
- 4. 如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1:将CRC寄存器 与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。
- 5. 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。
- 6. 重复第2步到第5步来处理下一个八位, 直到所有的字节处理结束。
- 7. 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

⑥终端:设定信号与信号之间3.65 ms以上的默认区间(无通信时间)。

寄存器地址一览表

■该RS485模块通信时使用的寄存器地址如下述一览表所示。

寄存器 地址	数据名称	功能码	Read/ Write	数据长 [Byte]	类型	数据值		
		0x03				0x00: OFF		
0x0001	运转状态	0x06	R/W	2	UINT16	0x01: ON		
		0x10				0xFF: 设定Skip(维持现状设定)		
		0x03				0x00: 热交换		
0x0002	运转模式	0x06	R/W	2	UINT16	0x01: 普通换气		
		0x10				0xFF: 设定Skip(维持现状设定)		

寄存器地址一览表

寄存器 地址	数据名称	功能码	Read/ Write	数据长 [Byte]	类型	数据值
		0x03				Ox01: 弱
0x0003	风量	0x06	R/W	2	UINT16	Ox03: 强
		0x10				OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
0x000B	过滤网清洁剩余时间	0x03	R	2	UINT16	0~720 h
0x000D	过滤网更换剩余时间	0x03	R	2	UINT16	0~2880 h
	预约 *3	0x03		1 (低位字节)	UINT8	OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
0x000E	x000E 过滤网更换周期		R/W	1		0x04: 120日
	21%两丈天向为	0000		(高位字节)		OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
0x0011	设定定时开(小时)	0x03	R/W	1 (低位字节)	UINT8	0x00~0x17:0时~23时 0x7F:无有效数据
*1	设定定时开(分)	0x10	17.00	1 (高位字节)	UINT8	0x00~0x3B: 00分~59分 0x7F: 无有效数据
				4		0x00: OFF
	定时开		R/W	(低位字节)	UINT8	0x01: ON
0x0012		0x03				OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
*1		0x10				0x00: OFF
	定时关			(高位字节)	UINT8	0x01: ON
						OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
0x0013	设定定时关(小时)	0x03	R/W	1 (低位字节)	UINT8	0x00~0x17:0时~23时 0x7F:无有效数据
*1	设定定时关(分)	0x10	10.00	1 (高位字节)	UINT8	0x00~0x3B: 00分~59分 0x7F: 无有效数据
0x0015	预约 *3			1 (低位字节)	UINT8	OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
*2	2 网络时间(公)		W	1	LIINITO	0x00~0x3B: 00分~59分
	网络时间(力)			(高位字节)		OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
	网络时间(小叶)			1		0x00~0x17:0时~23时
0x0016	网络印门门(小印)	0×10	14/	(低位字节)		OxFF: 设定Skip(维持现状设定)
*2	预约 *3	0.10	vv	1 (高位字节)	UINT8	OxFF:设定Skip(维持现状设定)

可连续访问复数寄存器地址的范围如下:

读取(功能码0x03): 0x0001~0x0003、0x000B、0x000D、0x0000E、0x0011~0x0013
写入(功能码0x10): 0x0001~0x0003、0x000E、0x0011~0x0013、0x0015~0x0016
※1 读取时,请使用功能码0x03把复数寄存器地址(0x0011~0x0013) 一并读取;
写入时,请使用功能码0x10把复数寄存器地址(0x0011~0x0013) 一并写入;
※2 写入时,请使用功能码0x10把复数寄存器地址(0x0015~0x0016) 一并写入;
※3 是预约数据领域,读取值、写入值无效。
注意:请不要访问没有定义的寄存器地址。

■联网设置

RS485功能出厂状态为开启。

CONNECTION 图标快闪:表示联网中; CONNECTION 图标常亮:表示已联网;

CONNECTION 图标熄灭表示未检测到有效联网信号(可能的原因:集中控制系统未发送有效信号; 通讯线连接错误,通讯线断线;RS485功能关闭)。出现错误时,检查通信线路和线路终端的 完整性。

提示事项

1.请设置Modbus主节点(集中控制系统)的数据发送间隔时间小于1分钟,以保证网络连接畅通。

- 2.同时按"时钟"键和" 二"键3秒,可关闭或开启RS485功能。
 - ・若 CONNECTION 图标慢闪3次后熄灭,则表示此时RS485功能关闭;
 - ・若 CONNECTION 图标快闪或常亮,则表示此时RS485功能开启。

寄存器地址一览表

■RS485设备通信框架设置案例

机器地址为0x01的机器,读出和写入寄存器地址0x0011~0x0013的数据时。

寄存器地址	0x0011: 设定定时开时刻
	0x0012: 设定定时开/取消定时
	0x0013: 设定定时关时刻

集中控制系统→控制器(读取功能代码0x03)

+0.6617111	T- 45 /11 77	开始	由地址	读取	、数量	校验码		
机器地址	功能代码	高位	低位	高位	低位	低位	高位	
0x01	0x03	0x00	0x11	0x00	0x03	0x55	0xCE	

控制器→集中控制系统(读取反馈)

机器地址			数排	居1	数	据2	数	据3	校验	闷
	功能代码	读取数据 大小	高位	低位	高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x03	0x06	0x01	0x10	0x01	0x01	0x3B	0x12	0x22	0x66

集中控制系统→控制器(写入功能代码0x10)

		开始:	地址	写入	数量		数	据1	数	据2	数技	居3	校验	佥码
机器地址	功能代码	高位	低位	高位	低位	数据大小	高位	低位	高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x10	0x00	0x11	0x00	0x03	0x06	0x01	0x10	0x01	0x01	0x3B	0x12	0xB5	0xC3

控制器→集中控制系统(写入反馈)

机器地址	功能代码	开始地址		写入数量		校验码	
		高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x10	0x00	0x11	0x00	0x03	0xD0	0x0D

■错误代码应答例

机器地址	功能代码	数据	校验码		
		错误代码	低位	高位	
0x01	*1	*2	低位数据	高位数据	

*1 RS485模块收到的功能代码+0x80

*2 错误代码的内容

错误代码	内容	说明
0x01	功能代码不良	指定了没有对应的功能代码
0x02	寄存器地址不良	指定了寄存器地址一览里没有记载的寄存器地址
0x03	请求数不良	指定的数据数不一致

按键功能和显示说明



*1分钟或更长时间不操作,液晶背光灯熄灭,再按任意 键可打开液晶背光灯。

序号	名称	作用
1	待机键	ERV的运转/待机状态的切换
2	时钟键	用于时钟的调整,以及定时开和定时关功能的设置
3	"ू"键	时钟、定时开/关时间的递增,时钟、定时开/关时间的模式选择
4	"~"键	时钟、定时开/关时间的递减,时钟、定时开/关时间的模式选择

按键功能和显示说明

序号	名称	作用
5	热交换/普通换气键	切换热交换/普通换气
6	风量键	强/弱档的切换
Ø	过滤网清洁显示	在ERV运行720 h、1440 h、2160 h时,过滤网清洁显示呈闪烁状态,在同时 按" ^" 键和" [~] " 键3秒以上,过滤网清洁显示消除
8	过滤网更换显示	在ERV运行2880 h后,过滤网更换显示呈闪烁状态,在同时按"<" 键和"~"键3秒以上,过滤网更换显示消除
9	热交换显示	显示ERV运转热交换模式
\square	普通换气显示	显示ERV运转普通换气模式
1	时钟显示	时钟显示,在未设置当地时间时,呈闪烁状态,设置当地时间后常亮
0	时钟时间显示	时钟时间显示在未设置当地时间时,呈闪烁状态,设置当地时间后一直显示设置的当地时间; 在ERV运行720 h、1440 h、2160 h时,过滤网需要清洁时显示为F-1、F-2、F-3, 在2880 h时,过滤网需要更换时显示F-4。在同时按"<"键和"~"键3秒以上后显示当地 当时时间
₿	定时关显示	显示定时关的实际时间,当达到该时间,ERV会关闭
14	定时开显示	显示定时开的实际时间,当达到该时间,ERV会开启
15	风量显示	显示ERV风量状态,其中弱档显示风量三条柱中最小的柱,强档则全显示;无显示则是表示 ERV关闭
16	已联网显示	图标常亮代表RS485已连接,图标快闪表示正在连接RS485中,图标熄灭表示未检测有效联 网信号

操作说明

1. 开/关机操作)

按动"待机"键,切换机体运转/待机状态。

- 全热交换器每次运转的状态,为上次停止运转时的状态。
- 2. 强/弱档风量操作)

按动"风量"键,风量切换为弱档,再按一次,风量切换为强档。

(3. 热交换/普通换气操作)

按动"热交换/普通换气"键,模式切换为普通换气,再按一次,模式切换为热交换。

(4. 时钟设定操作)

- •时钟未设定前初始值为0:00。
- 先长按"时钟"键约2秒或以上,液晶屏上的"时钟"图标闪烁,再按"时钟"键进入时钟设 定模式。
- •时钟(小时)显示闪烁,按 🖸 🗤 键调节设定当前时间,再按"时钟"键,确定小时数。
- •时钟(分钟)显示闪烁,按 □、 □ 键调节设定当前时间,再按"时钟"键,确定分钟数, 再按一次"时钟"键,时钟设定完毕。
 注: □、 □ 键每按一次时钟数增加/减少1,长按1.5秒或以上,时钟数快增/快减。 当出现"过滤网清洁"提醒时,时钟不显示。需要清洁复位操作后才正常显示。

(5. 定时开/关机设定操作)

- •在没有进行时钟设定之前, "定时开"、"定时关"模式无法设置。
- 长按"时钟"键约2秒或以上,液晶屏上的"时钟"图标闪烁,进入模式选择,可按□、□键 来选择"定时开"、"定时关"模式,选择好模式后再按"时钟"键确认进入定时开/关时间 设定模式。
- ●时钟(小时)显示闪烁,按□、□键调节设定定时开/关的时间,再按"时钟"键,确定小时数。

AIR VOL. LO

28

操作说明

●时钟(分钟)显示闪烁,按□、□键调节设定定时开/关的时间,再按"时钟"键,确定分钟数,再按一次"时钟"键,进入定时开/关状态,定时开/关的状态显示常亮。
 此设定的定时开/关时间为实际时间。

 •在进行定时开设定时,可按风量键来设定开机后全热交换器的运转风量。
 注:□、□ 键每按一次时钟数增加/减少1,长按1.5秒或以上,时钟数快增/快减。

(6. 定时取消操作)

方法①:同时按下"时钟"键和 ⊡键3秒,定时开机及关机设定均取消。 方法②:将定时开/关的小时数或分钟数调节为"-",取消定时开/关。

(7. 过滤网清洁/复位操作)

需要清洁时,过滤网清洁和时钟会进行相应显示,其含义如下表。

过滤网清洁显示 ① CLEAN FILTER	时钟显示 88:88	含义	备注
闪烁	F-1	过滤网已使用1个月(720小时)	主二人地方按照用头运往时间
闪烁	F-2	过滤网已使用2个月(1440小时)	衣示至恐父换裔系计运转时间。 全热交换器停止时间不计算在内。
闪烁	F-3	过滤网已使用3个月(2160小时)	

按上表含义参考全热交换器安装使用说明书清洁过滤网。清洁后,同时按 🗔 键和 📼键 3秒以上,过滤网清洁显示熄灭,时钟显示为当前时间。如不进行复位操作,过滤网清洁显示 和时钟显示会一直提醒。

■ OCLEAN FILTER 和 BB:BB 未亮起时,请勿进行复位操作,否则过滤网使用时长会被清零。

8. 过滤网更换/复位操作)

在 『REPLACE FILTER 闪烁和时钟显示F-4时,过滤网已使用4个月(2880小时),请更换过滤网。 更换后,同时按 ⊡ 键和 ⊡ 键3秒以上,过滤网更换显示熄灭,且过滤网使用时长清零, 从零开始重新计算。

使用及维护注意事项



提示事项

■外观的污垢可用布沾少许中性洗涤剂仔细擦拭,再用干燥柔软的布擦拭。■绝对不可使用汽油、稀料、苯精、研磨粉、化学抹布、喷雾式杀虫剂等擦拭,否则易造成伤痕或变形。

常见故障识别与处理

现象	故障解决方案
打开待机按钮后不启动	电源是否连接 是否发生停电
液晶控制器操作后 全热交换器无动作	电源连接是否松脱 与全热交换器的连接是否正确 与全热交换器的连接线是否松脱

电气原理图



注:

- •图中虚线表示应由合格的专业人员在现场进行接线。
- •接线前请务必切断电源。
- 建议使用60227 IEC 10中规定的额定电压为300 V/500 V的电线(固定布线)连接电源连接 线和开关。每根芯线的公称截面积为1.5 mm²。
- •连接的设备台数不应超过10台,否则因电流过大可能引起火灾。
- •施工时请使用手套等防护工具。
- •接线完成后,请务必将液晶控制器后盖关闭并确认卡紧。
- •请在认真阅读说明书的基础上进行接线。

额定电压和频率	220 V-240 V~ 50 Hz
额定功率	2.0 W
重量	0.26 kg
使用环境温度	- 10 °C∼ 40 °C

Panasonic Corporation

Web Site: http://www.panasonic.com © Panasonic Corporation 2024

发行: 01/2024 P0124-0 SWGR13857