



(image: TC-75GX880B)

eHELP Para instruções mais detalhadas, consulte o [eHELP] (Manual de Instruções Eletrônico).
= Como utilizar [eHELP] ⇒ (pág. 16)

Obrigado por adquirir este produto Panasonic. Antes de ligar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas. A PANASONIC preocupada com o Meio Ambiente, procurou desenvolver este produto para que possa ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem, caixões de isopor, papelão, sacos plásticos e este Manual de Instruções são recicláveis.

Antes de utilizar, leia atentamente as "Precauções de Segurança" deste manual. As imagens mostradas neste manual são meramente ilustrativas.



TQB2BC0074

Índice

Certifique-se de Ler

- Aviso Importante 2
- Precauções de Segurança 3
- Acessórios 3
- Instalando a TV 6
- Instalando o suporte de parede 9
- Conexões 9
- Identificação dos Controles 13
- Configuração Inicial 14
- Assistindo TV 15
- Como Utilizar o eHELP 15
- Dúvidas Frequentes 16
- Manutenção 17
- Especificações 17
- Certificado de Garantia 20

DOLBY ATMOS



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o Logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

A marca e os logotipos da palavra Bluetooth™ são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Panasonic Corporation é feito sob licença.

«v Colour™ é uma marca comercial.

GINGA é uma marca comercial da PUC-Rio e UFPE.

O produto AstroTV é um sistema de software desenvolvido pela MIRAKULO que compreende uma implementação completa do Padrão Ginga Middleware, compatível com o Padrão de TV Digital Brasileiro ABNT NBR-15606.

Para informações sobre marcas comerciais, consulte o [eHELP] (Procure por função > Ler Primeiro - Antes de usar > Licença).

As ilustrações mostradas podem ser diferentes dependendo do modelo.

Aviso Importante

Aviso sobre as funções de transmissão terrestre digital

- As funções relacionadas à transmissão digital irão operar nas áreas onde os serviços de transmissão terrestre de sinais digitais estiverem disponíveis. Consulte o seu revendedor Panasonic local sobre as áreas de cobertura.
- Nem todas as funções estão disponíveis dependendo do país, da área, da emissora e do provedor de serviços.
- Esta TV oferece suporte a transmissões digitais. Porém, os futuros serviços de transmissão digital não podem ser garantidos.

Os aplicativos de Internet são fornecidos por seus respectivos provedores de serviços e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados a qualquer momento. A Panasonic não assume nenhuma responsabilidade e não garante a disponibilidade ou a continuidade desses serviços.

A Panasonic não garante o funcionamento nem o desempenho dos dispositivos periféricos de outros fabricantes, e tentamos de qualquer responsabilidade ou danos decorrentes do funcionamento e/ou desempenho utilizando esses dispositivos periféricos de outros fabricantes.

Tratamento de informações do cliente

Algumas informações de usuário como o endereço IP da interface de rede do seu dispositivo (esta TV) serão coletadas assim que você conectar a sua smart TV da marca Panasonic (esta TV) ou outros dispositivos à internet (conectados da nossa política de privacidade). Fazemos isso para proteger os nossos clientes e a integridade do nosso Serviço e também para proteger os direitos ou a propriedade da Panasonic. Se deseja saber mais sobre o processamento das suas informações neste contexto, por favor, consulte o texto completo da nossa política de privacidade exibido em [eHELP] (Procure por função > Rede > Configurações de rede > Termos Serviços e Ajustes).

As informações de usuário fornecidas à Internet desta TV, depois de concordar (nos locais onde o consentimento do cliente é necessário para a coleta de informações pessoais sob as leis de privacidade aplicável) ou revisar os termos de serviço / política de privacidade da Panasonic (disponíveis referidos como termos e condições, etc.) as informações do cliente sobre o uso desta unidade podem ser coletadas e utilizadas de acordo com os termos e condições, etc. Para detalhes sobre os termos de serviço / política de privacidade, consulte [eHELP] (Procure por função > Rede > Configurações de rede > Termos Serviços e Ajustes).

As informações pessoais do cliente podem ser gravadas nesta TV por uma organização de radiodifusão ou por um provedor de aplicativos. Antes de reparar, transferir ou descartar esta TV, apague todas as informações gravadas nesta TV de acordo com o procedimento a seguir.

[eHELP] (Procure por função > Funções > Restaurar Padrão de fábrica)

As informações do cliente podem ser coletadas pelo provedor por meio de um aplicativo fornecido por terceiros nesta TV ou site. Por favor confirme os termos e condições, etc. do provedor com antecedência.

- A Panasonic não será responsável por coletar ou usar as informações do cliente por meio de um aplicativo fornecido por terceiros nesta TV ou site.
- Ao digitar seu número de cartão de crédito, nome, etc., preste atenção especial à confiabilidade do fornecedor.

As informações registradas podem ser armazenadas no servidor, etc. do provedor. Antes de reparar, transferir ou descartar esta TV, certifique-se de apagar as informações de acordo com os termos e condições, etc. do provedor.

A gravação e a reprodução de conteúdos neste ou em qualquer outro dispositivo podem requerer permissão do proprietário dos direitos autorais ou de outros direitos incluídos neste conteúdo. A Panasonic não tem autoridade e nem pode garantir essa permissão, e explicitamente se exime de qualquer direito, capacidade, ou intenção de obter tal permissão em seu nome. É de sua responsabilidade garantir que o uso deste ou de qualquer outro dispositivo esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável no seu país. Por favor, consulte a legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos envolvidos ou entre em contato com o proprietário dos direitos do conteúdo que você deseja gravar ou reproduzir.

Este produto está licenciado nos termos da licença do portfólio de patentes AVC para o uso pessoal e não comercial por parte de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão AVC ("Vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar Vídeo AVC que tenha sido codificado por um usuário envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer Vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida e nem está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas junto à MPEG LA, LLC. Acesse <http://www.mpegla.com>.

Este símbolo indica que o produto funciona com a tensão de alimentação CA.

Este símbolo indica um equipamento eletrônico de Classe II ou com duplo isolamento, que não requer uma conexão elétrica de segurança (fio terra).

Transporte esta TV somente na posição vertical.

Precauções de Segurança

Para reduzir riscos de choques elétricos, incêndio, danos ou lesões, siga as advertências e precauções abaixo:

Plugue e cabo de alimentação

Advertências

- Ao detectar qualquer anomalia, desconecte o plugue de alimentação imediatamente.

- Esta TV foi projetada para operar em 110 - 220 V ~ 50 / 60 Hz.
- Insira o plugue de alimentação completamente na tomada elétrica.

- Para desligar o aparelho completamente, é preciso retirar o plugue de alimentação da tomada elétrica. Consequentemente, o plugue de alimentação deve ser facilmente acessível em todos os momentos.
- Desconecte o plugue de alimentação antes de iniciar a limpeza da TV.
- Não toque no plugue de alimentação com a mão molhada.

- Não danifique o cabo de alimentação.
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo.

- Não deixe o cabo próximo a objetos com alta temperatura.

- Não puxe o cabo. Segure-o pelo corpo do plugue ao desconectá-lo.

- Não mova a TV com o cabo conectado a uma tomada elétrica.
- Não torça, dobre ou estique o cabo excessivamente.
- Não utilize um plugue nem tomada de alimentação danificados.
- Assure-se de que a TV não esmague ou comprima o cabo de alimentação.

- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com esta TV.

Cuidados

Advertências

- Não remova as tampas e nunca modifique sua TV por conta própria, pois peças energizadas ficam expostas quando as tampas são removidas. Não existem peças reparáveis pelo usuário em seu interior.

- Não exponha a TV à chuva e nem à umidade excessiva. Esta TV não deve ser exposta a gotelamentos ou respingos de água, e objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre e nem acima da TV.
- Não insira objetos estranhos dentro da TV através das aberturas de ventilação.
- Se a TV for utilizada em uma área onde insetos possam entrar facilmente na TV.

Alguns insetos, como pequenas moscas, aranhas, formigas, etc., podem entrar na TV causando danos à TV e podem ficar presos em uma área visível da TV, por exemplo, dentro da tela. Se a TV for utilizada em ambientes onde houver poeira ou fumaça:

- É possível que partículas de poeira/fumaça que entrem na TV através das saídas de ar durante a operação normal fiquem presas dentro da unidade. Isso pode causar superaquecimento, mau funcionamento, deterioração da qualidade da imagem, etc.
- Não utilize um pedestal ou equipamento de montagem não aprovado. Certifique-se de consultar o vendedor autorizado Panasonic para realizar a configuração ou instalação de suportes aprovados.
- A instalação da TV na parede é de total responsabilidade do proprietário-consumidor.
- Não atique força excessiva nem submeta a tela a impactos.
- Instale ou remova a TV conforme o procedimento especificado.
- Assure-se de que crianças não subam na TV.
- Não coloque a TV sobre superfícies inclinadas ou instáveis, e assegure-se de que crianças não subam na parede e não sobressaia da borda da base de apoio.

Advertências

Nunca coloque a TV em um local instável. A TV pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Múltiplas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando-se precauções simples, tais como:

- Usar suportes recomendados pelo fabricante da TV e mobiliário que suporte com segurança a TV.
- Garantir que a TV está seguramente apoiada no nível de apoio, sem tecidos ou outros materiais entre eles.
- Não colocar a TV em lugares altos sem prendê-la adequadamente a um suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar a TV ou seus controles.

Se a sua TV ficar retida ou for realocada, as mesmas considerações acima deverão ser aplicadas.

Ondas de rádio

Advertências

- Não utilize a TV em hospitais, clínicas, etc. que tenham equipamentos médicos em suas instalações. As ondas de rádio podem interferir no funcionamento do equipamento médico e causar acidentes devido ao seu mau funcionamento.
- Não utilize a TV nas proximidades de qualquer equipamento de controle automático, tais como portas ou alarmes de incêndio automáticos. As ondas de rádio podem interferir no funcionamento do equipamento de controle automático e causar acidentes devido ao seu mau funcionamento.
- Mantenha uma distância de pelo menos 15 cm da TV se estiver utilizando um marca-passo. As ondas de rádio transmitidas pela TV podem interferir no seu funcionamento.
- Não desmonte ou altere a TV de forma alguma.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Esta TV foi projetada para uso em superfícies planas.

- Não exponha a TV à luz direta do sol e a outras fontes de calor.

Adaptador LAN sem fio integrado

Precauções

- Não utilize o adaptador LAN sem fio integrado para se conectar a qualquer rede sem fio (SSID*), para a qual você não possui direitos de uso. Essas redes podem ser listadas como resultado de busca. No entanto, o seu uso pode ser considerado acesso ilegal.
- *SSID é um nome que identifica uma rede sem fio particular para transmissão.
- Não exponha o adaptador LAN sem fio integrado a altas temperaturas, luz solar direta ou umidade.
- Os dados transmitidos e recebidos através de ondas de rádio podem ser interceptados e monitorados.
- O adaptador LAN sem fio integrado utiliza as bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz. Para evitar mau funcionamento ou respostas lentas causadas por interferências de ondas de rádio durante o uso do adaptador LAN sem fio integrado, mantenha a TV afastada de dispositivos que usem sinais de 2,4 GHz e 5 GHz, como outros dispositivos LAN sem fio, fones de micro-ondas e telefones celulares.

Para evitar fogo, nunca deixe velas ou outras fontes de chama aberta sobre ou próximas à TV.

Risco de sufocamento / engasgamento

Advertências

- O saco plástico deste produto pode causar sufocamento, e alguns peças pequenas podem ser ingeridas acidentalmente por crianças pequenas. Mantenha-os fora de seu alcance.

Certificado de Garantia

TC-75GX880B

A Panasonic do Brasil Limitada assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic (totalizando 1 ano), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor Panasonic, a contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A Panasonic do Brasil Limitada restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constata a falta em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peças (com defeitos) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A Panasonic do Brasil Limitada declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (ráio, inundação, desastres, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou seja a furações excessivas, ou ainda, no caso de apreensão antes de ter sido instalado, ajustado ou consentido por pessoa não autorizada pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A Panasonic do Brasil Limitada obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde manter Serviço Autorizado. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta). A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio para aparelhos inferiores ou iguais a 32 polegadas. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: botão, gabinete, porta do painel, tampa traseira, display de LCD e cabo de força, que não sejam defeito de fabricação.

Nota: Nos aparelhos que possuem: controle remoto, acessórios (cabos, adaptadores, óculos 3D, etc.), bem como o cabo de força, a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficinas Especializadas", nada podemos fazer.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

0800 776 0000*
4004 6600
* Não disponível para celulares
<http://www.panasonic.com.br>

O Serviço Autorizado Panasonic mais próximo de sua residência pode ser encontrado através do site e dos telefones indicados ao lado.

PRODUTIVO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Comercial:
Avenida do Café, 277 - Bloco A - 8º andar
CEP: 04311-000 - Jabaquara - São Paulo/SP

Fábrica:
CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrizina, 1155 - Distrito Ind. Mat. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Acessórios

Controle remoto (1) ⇒ (pág. 13)
Pilhas para o controle remoto tipo AA (2) ⇒ (pág. 14)
Pedestal ⇒ (págs. 6)
Fixador de cabo ⇒ (págs. 8)
Abraçadeira de cabo ⇒ (págs. 8)
Manual de instruções

Os acessórios podem não ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

As ilustrações dos acessórios mostradas neste manual podem variar de acordo com o país ou modelo.

Instalando a TV

Instalando / Removendo o pedestal

A Pedestal **B Parafuso de montagem (4)**

M4 x 14

B Tampa

Preparação

- Não segure a parte do painel da tela.
- Certifique-se de não riscar ou quebrar a TV.



3

Conectando os cabos

Removendo a tampa do cabo e do terminal

- Certifique-se de remover a tampa do cabo / tampa do terminal antes de conectar ou desconectar os cabos.
- Quando as conexões estiverem concluídas, fixe a tampa do cabo / tampa do terminal. ⇒ (págs. 11/12).

1 Fixe o fixador de cabo

2 Envolva o cabo

3 Envolva os cabos

4 Envolva os cabos

5 Envolva os cabos

6 Envolva os cabos

7 Envolva os cabos

8 Envolva os cabos

9 Envolva os cabos

10 Envolva os cabos

11 Envolva os cabos

12 Envolva os cabos

13 Envolva os cabos

14 Envolva os cabos

15 Envolva os cabos

16 Envolva os cabos

17 Envolva os cabos

18 Envolva os cabos

19 Envolva os cabos

Conectando os cabos

Removendo a tampa do cabo e do terminal

- Certifique-se de remover a tampa do cabo / tampa do terminal antes de conectar ou desconectar os cabos.
- Quando as conexões estiverem concluídas, fixe a tampa do cabo / tampa do terminal. ⇒ (págs. 11/12).

1 Fixe o fixador de cabo

2 Envolve o cabo

3 Envolva os cabos

4 Envolva os cabos

5 Envolva os cabos

6 Envolva os cabos

7 Envolva os cabos

8 Envolva os cabos

9 Envolva os cabos

10 Envolva os cabos

11 Envolva os cabos

12 Envolva os cabos

13 Envolva os cabos

14 Envolva os cabos

15 Envolva os cabos

16 Envolva os cabos

17 Envolva os cabos

18 Envolva os cabos

19 Envolva os cabos

Organização dos cabos

Fixe os cabos utilizando um fixador de cabo, abraçadeira de cabo, etc. e depois, fixe a tampa do cabo / terminal a TV.

Fixando o cabo principal utilizando o fixador de cabo

1 Fixe o fixador de cabo

2 Envolve o cabo

3 Envolva os cabos

4 Envolva os cabos

5 Envolva os cabos

6 Envolva os cabos

7 Envolva os cabos

8 Envolva os cabos

9 Envolva os cabos

10 Envolva os cabos

11 Envolva os cabos

12 Envolva os cabos

13 Envolva os cabos

14 Envolva os cabos

15 Envolva os cabos

16 Envolva os cabos

17 Envolva os cabos

18 Envolva os cabos

19 Envolva os cabos

Advertência (Lei Federal nº 11.291/06)

Para evitar danos ao sistema auditivo, é recomendável não usar este aparelho com volume superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis) por tempo prolongado.

Advertências

- Não desmonte nem modifique o pedestal.

Precauções

- Não utilize nenhum outro pedestal que não seja o fornecido com esta

