

Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် (အိမ်သုံး)ဆံပင်အခြောက်ခံစက်



Model No.

EH-NE86
EH-NE85

Learn more



Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2023

EN, HK, TH, VT, AR

Printed in Thailand
SEHNE8660503 A0823-0

Myanmar

ဘေးကင်းရန်အတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်


ဤညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။
မတော်တဆမှုများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

⚠ သတိပေးချက်	ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေဆုံးနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။
⚠ တားမြစ်ချက်	အသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များကို ဖော်ပြသည်။

ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုပုံများ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်တကယ့်ထုတ်ကုန်နှင့်ကွဲပြားပါသည်။

⚠ သတိပေးချက်

- ▶ **ပလပ်နွင့်ကြီး**
 - ထုပ်ဖိထားသောကြိုးဖြင့်မသုံးပါနှင့်။
 - ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။
 - ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုအတင်းအကျပ်ကွေးခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်း၊ဖွမ်းမံခြင်း၊ထိုးအပြင်ကြိုးပေါက်လေးလံသောအရာများမတင်ပါနှင့်။
 - ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးပျက်စီးနေချိန်သို့မဟုတ်ပူနေချိန်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - သိမ်းဆည်းသည့်အခါပလပ်ကိုမထည့်တစ်ဝက်တွင်ကြိုးကိုမပတ်ပါနှင့်။
 - ကြိုးကိုလိမ်ထားသည့်အခြေအနေတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - ကြိုးကိုဆွဲမည့်အစားငင်းကိုင်ထားခြင်းဖြင့်ပလပ်ကိုဖြတ်ပါ။
 - ပါဝါလှေတံကိုအခြေတမ်းပိတ်ပြီးပလပ်ကိုချိတ်ဆက်မှုဖြတ်ပါ။
 - အသုံးပြုပြီးနောက်အိမ်သုံးပေါက်။
 - ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်ထံသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။
 - တိုးချဲ့ကြိုးဖြင့်တိုက်ရိုက်မသုံးပါနှင့်။
 - ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်တွင်အပြည့်ထည့်ပါ။ပလပ်များချောင်ချောင့်ချိချိရှိပါကစက်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့အားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ်ပါဝါရင်းမြစ်ပေါ်တွင်စက်ပစ္စည်းကိုအမြဲလည်ပတ်ရမည်။
- ရေချိုးခန်းအထဲတွင်စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်စက်ပစ္စည်းကိုပိတ်ထားသော်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်အသုံးပြုပြီးနောက်ပလပ်ကိုဖြတ်ပါ။
- ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုများအတွက်၊ကျွန်ုပ်တို့သောလက်ရှိကိရိယာ(RDC)တပ်ဆင်မှုတစ်ခုရှိခြင်း။30mAထက်ထက်မရှိသောကျွန်ုပ်တို့သောလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကိုလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။တပ်ဆင်သူကိုအကြံတောင်းပါ။
- ထောက်ပံ့ရေးကြိုးပျက်စီးပါက၊ငင်းအားထုတ်လုပ်သူ၊ငင်းအိတ်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်(အာမခံတွင်ဖော်ပြထားသည်)သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အလားတူအရည်အချင်းပြည့်ညီတူများအစားထိုးရမည်။
- ▶ **ပူမှုမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုယွင်းချက်ရှိလျှင်**
 - မှုမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုယွင်းချက်ရှိလျှင်ပလပ်အသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးဖယ်ရှားပါ။
 - <မှုမမှန်ခြင်း သို့မဟုတ်ချိုယွင်းမှုများ>
 - လေကိုမထုတ်လွှတ်ပါ။
 - ယူနစ်သည်ကြိုးကြားကြားကြားရပ်တန့်နေပါသည်။
 - အတွင်းခန်းတွင်နံရံ၊ပန်းများထွက်လာတတ်သည်။
 - စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ်ပျက်ခြင်း သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောအသံများထွက်ခြင်း။
 - ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းကိုချက်ချင်းတောင်းဆိုပါ။
- ▶ **ထိန်းသိမ်းခြင်း**
 - လေပူထိန်းညှိခြင်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်လေထွက်ပေါက်တစ်ဝက်တွင်မီးပွားများတွေ့ပါကအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပြီးလေထွက်ပေါက်နှင့်လေဝင်ပေါက်ရှိပိုးမွှားများကိုဖယ်ရှားပါ။
- ▶
 - လေဝင်ပေါက်၊လေထွက်ပေါက်သို့မဟုတ်အိတ်ယွန်းထွက်ပေါက်အတွင်းသို့ဆံပင်တံများသို့မဟုတ်အခြားသောအရာဝတ္ထုများပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်မထည့်ပါနှင့်။
 - ပါဝါလှေတံဖွင့်ထားခြင်းဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုမထားခဲ့ပါနှင့်။
 - မွေးကင်းစကလေးငယ်များလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။
 - စက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုပါစေနှင့်။
 - မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ (alcohol, benzine, thinner, spray, hair care product, nail polish remover) နှင့်အနီးတွင်မသုံးပါနှင့်။
 - ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ဖြတ်တပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
 - ပြုပြင်ရန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
 - စိုစွတ်သောလှေတံဖြင့်ပလပ်သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်း၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှမကိုင်တွယ်ပါနှင့်။
 - ကိုစက်ပစ္စည်းသည်မီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲသင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲအသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
 - စက်ပစ္စည်းကိုရေထဲတွင်မနှစ်မြုပ်ထားပါနှင့်။
 - စက်ပစ္စည်းကိုရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်မသုံးပါနှင့်။
 - ရေချိုးကန်များအင်တိုများသို့မဟုတ်ရေပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများအနီးတွင်ကိရိယာများအသုံးမပြုပါနှင့်။



တားမြစ်ချက်သင်္ကေတသည်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် sign in.edဆိုသည့်မှာဤကိရိယာကိုရေအနီးတွင်မသုံးပါနှင့်။

⚠ သတိပေးချက်

- ▶ **သင့်ဆံပင်ကိုကာကွယ်ရန်**
 - သင့်ဆံပင်နှင့်လေထွက်ပေါက်ကြား ၃ စင်တီမီတာထက်အကွာအဝေးတွင်ရှိသင့်သည်။
 - ဆံပင်များရှုပ်ယုတ်ခတ်မဖြစ်အောင်သင့်ဆံပင်ကိုလေဝင်ပေါက်နှင့်အနည်း ၁၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်ထားရမည်။
- ▶ **အောက်ပါအချက်များကိုအထူးပြုသတိထားပါ**
 - ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်။
 - အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများအပေါ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - အလွန်ပူလာမည့်လေထွက်ပေါက်၊air boost nozzle, concentrator nozzle နှင့် diffuser ကိုမထိပါနှင့်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံခြင်းမှလွှဲ၍အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုစက်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- ▶ **မှတ်ချက်**
 - ဤဆံပင်လေမှတ်စက်တွင်အလိုအလျောက်အပူလွန်ကဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဆံပင်လေမှတ်သည်အပူလွန်ကဲပါကအေးမြသောလေမှန်သို့ပြောင်းသွားပါမည်။ဆံပင်လေမှတ်စက်ကိုပိတ်ပြီးအိမ်သုံးပလပ်မှပလပ်ဖြတ်ပါ။ပြန်အသုံးမပြုခင်မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံထားပါ။ထပ်မံမဖွင့်မီလေဝင်ပေါက်များနှင့်ပလပ်ပေါက်များတွင်အမွှေးအမျှင်များမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။



Specifications			
Product name	Hair Dryer		
Product model	EH-NE86, EH-NE85		
Power source	220 V~ 50 - 60 Hz	230 V~ 50 - 60 Hz	240 V~ 50 - 60 Hz
Power consumption	1 900 W	2 100 W	2 300 W
Accessory	EH-NE86	Air boost nozzle, Concentrator nozzle, Diffuser	
	EH-NE85	Air boost nozzle, Concentrator nozzle	

This product is intended for household use only.