

## KX-TGMA45 compatibele functielijst

- ✓ Functie wordt ondersteund  
- Functie wordt niet ondersteund

	Functie van handset	Details	Basiseenheid:																		
			TG16 TG17 serie	TGB2 serie	TGB6 serie	TG25 serie	TGC2 serie	TGC3 serie	TGC4 serie	TGE1 TGE3 serie	TGK2 serie	TG681 TG682 serie	TG685 TG686 serie	TGD3 TGD6 serie	TGE21 TGE22 TGE72 serie	TGE25 TGE26 TGE82 serie	TGH7 serie	TGJ3 TGJ4 serie	TGE5 serie	TGF3 serie	TGM4 serie
0	<b>Registratie</b>	<b>Registratie van KX-TGMA45 op de basiseenheid</b>	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
1	Versterkte ontvangervolume	Versterkte inkomende spraakoproepen van de handsetontvanger voor licht, matig en matig ernstig gehoorverlies	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
2	Versterkt luidsprekervolume	Versterkte inkomende gesprekken van handset SP-Phone voor licht, matig en matig ernstig gehoorverlies	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
3	Toonregeling	Deze functie verduidelijkt de stem van de persoon met wie je praat en zorgt voor een natuurlijker klinkende stem die makkelijker te horen en te begrijpen is	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
4	Belsignaal	Met deze toekomstige functie kun je een geschikt belsignaapatroon selecteren voor eenvoudige herkenning	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
5	Spraakversterker	Met deze functie kun je het volume van je stem verhogen voor de andere partij.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
6	One-touch beltoon uitgeschakeld	Je kunt het belsignaal uitschakelen door de toets '0' ingedrukt te houden.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
7	Toetstoon	Je kunt het volume selecteren van de tonen die klinken als je op toetsen op de handset drukt.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
8	Opnieuw bellen	Je kunt kiezen uit de nummerherhalingslijst die je onlangs hebt gekozen	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
9	Berichtindicator	De berichtenindicator op de handset kan de status van het toestel aangeven.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
10	Slow Talk	Deze functie vertraagt de snelheid van de gemakkelijker te begrijpen telefoongesprekken, berichten van het antwoordsysteem, enz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
11	Sprekend toetsenbord, Sprekend telefoonboek	Deze functie helpt je bij het aankondigen van telefoonnummers die zijn ingevoerd voor bellen, in telefoonboek en geheugenkeuze.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
12	Sprekende nummerweergave *Alleen voor VK, DE, IT, ES	Met deze functie weet je wie er belt zonder naar het scherm te kijken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
13	Spraakoproep	een intercomgesprek, dan is je stem te horen via de luidsprekers van het basiseenheid en alle handsets.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
14	Telefoonboek	Je kunt het telefoonboek openen	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
15	Compatibel met gehoorapparaten	De handset is ontworpen om goed te werken met een gehoorapparaat, waardoor er minder storing is op je gehoorapparaat.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

## Message indicator

The message indicator on the handset and base unit can indicate unit status, as explained below.

Indicator	Status
Flashing rapidly	<ul style="list-style-type: none"><li>– Outside call or intercom call is being received. (page 33, 36)</li><li>– The handset alarm is sounding. (page 49)</li></ul>
Flashing slowly	<ul style="list-style-type: none"><li>– There are new messages. (page 56)</li><li>– There are missed calls. (page 54)</li></ul>

## Setting the message indicator

You can enable and disable the message indicator for each type of status.

- “Incoming Call” (default: On)
- “New Message” (default: On)
- “Missed Call” (default: Off)
- “Alarm” (default: On) (handset only)

This feature can be set for each unit.

**1 For handset:** [MENU] [#] [2] [7] [8]

**For base unit (using a handset):** [MENU] [#] [X] [2] [7] [8]

**2** [↕]: Select the desired setting and press [SELECT].

- “✓” is displayed next to enabled items.
- To disable an item, select it and press [SELECT] again. “✓” disappears.

**3** [OK] → [⏏]

### Note:

- If the message indicator flashes when the handset is not placed on the base unit, the handset consumes battery power faster than usual.