

A Product Information Sheet

| | |
|--|-----------------------|
| B Supplier | Panasonic Corporation |
| C Model ID | TX-55GX623E |
| D Energy efficiency class | A+ |
| E Visible screen size (diagonal) | 139 cm / 55 inches |
| F On mode average power consumption | 86,0 W |
| G Annual energy consumption *1 | 125 kWh |
| H Standby power consumption *2 | 0,50 W |
| I Off mode power consumption | NA |
| J Screen resolution | 3840x2160 |



K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| | |
|---|--|
| Deutsch | A Produktdatenblatt |
| | B Name des Lieferanten |
| | C Modellkennung |
| | D Energieeffizienzklasse |
| | E Sichtbare Bildschirmdiagonale |
| | F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand |
| | G Jährlicher Energieverbrauch |
| | H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| | I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand |
| | J Bildschirmauflösung |
| | K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
| L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist | |
| M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | |

| | |
|---|--|
| Nederlands | A Productinformatieblad |
| | B Naam van de leverancier |
| | C Typeaanduiding |
| | D Energie-efficiëntieklasse |
| | E Zichtbare schermdiagonaal |
| | F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand |
| | G Jaarlijks energieverbruik |
| | H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| | I Elektriciteitsverbruik in de uitstand |
| | J Schermresolutie |
| | K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn | |
| M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. | |

| | |
|---|--|
| Italiano | A Scheda informativa del prodotto |
| | B Nome del fornitore |
| | C Identificatore del modello |
| | D Classe di efficienza energetica |
| | E Diagonale dello schermo visibile |
| | F Consumo di energia in modo acceso |
| | G Consumo annuo di energia |
| | H Consumo di energia in modo stand-by |
| | I Consumo di energia in modo spento |
| | J Risoluzione dello schermo |
| | K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |
| L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni | |
| M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | |

| | |
|---|--|
| Français | A Fiche d'information sur le produit |
| | B Nom du fournisseur |
| | C Référence du modèle |
| | D Classe d'efficacité énergétique |
| | E Diagonale d'écran visible |
| | F Consommation électrique en mode marche |
| | G Consommation d'énergie annuelle |
| | H Consommation électrique en mode veille |
| | I Consommation électrique en mode arrêt |
| | J Résolution de l'écran |
| | K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |
| L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | |
| M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | |

| | |
|---|--|
| Español | A Ficha de información del producto |
| | B Nombre del proveedor |
| | C Identificador del modelo |
| | D Clase de eficiencia energética |
| | E Diagonal visible de la pantalla |
| | F Consumo de electricidad en modo encendido |
| | G Consumo de energía anual |
| | H Consumo de electricidad en espera |
| | I Consumo de electricidad en modo apagado |
| | J Resolución de la pantalla |
| | K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |
| L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa | |
| M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. | |

| | |
|--|---|
| Svenska | A Produktinformationsblad |
| | B Leverantörens namn |
| | C Modellbeteckning |
| | D Energieeffektivitetsklass |
| | E Synlig skärmdiagonal |
| | F Effektförbrukning i påläge |
| | G Årlig energiförbrukning |
| | H Effektförbrukning i standbyläge |
| | I Effektförbrukning i frånläge |
| | J Skärmupplösning |
| | K Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |
| L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv | |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | |

| | |
|--|--|
| Dansk | A Datablad for produktet |
| | B Leverandør |
| | C Modellnævning |
| | D Energieffektivitetsklasse |
| | E Synlig skjærmdiagonal |
| | F Effektforbrug i påslått tilstand målt |
| | G Årlig energiforbrug |
| | H Effektforbruket i hviletilstand |
| | I Effektforbruket i avslått tilstand |
| | J Skjermopløsning |
| | K Energiforbruk XYZ kWh per år, utreket på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta. |
| L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv | |
| M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | |

| | |
|---|--|
| Suomi | A Tuoteselosteella |
| | B Tavarantoimittaja |
| | C Mallitunniste |
| | D Energiatehokkuusluokka |
| | E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä |
| | F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa |
| | G Vuotuinen energiankulutus |
| | H Tehonkulutus valmiustilassa |
| | I Tehonkulutus pois päältä -tilassa |
| | J Kuvaruudun resoluutio |
| | K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta. |
| L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikäään toiminto ei ole käytössä | |
| M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. | |

| | |
|---|--|
| Lietuvių | A Gaminio informacijos lapas |
| | B Tiekėjo pavadinimas |
| | C Tiekėjo modelio žymuo |
| | D Energijos vartojimo efektyvumo |
| | E Matoma ekrano įstrižainė |
| | F Išmatuota veikimo režimu vartojama galia |
| | G Metus suvartojamos energijos kiekis |
| | H Budėjimo režimu vartojama galia |
| | I Išjungties režimu vartojama galia |
| | J Fizinio ekrano vaizdo |
| | K Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikdamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklausys nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas |
| L Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija | |
| M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. | |

| | |
|--|---|
| Português | A Ficha de informação do produto |
| | B Fornecedor |
| | C Identificador de modelo |
| | D Classe de eficiência energética |
| | E Diagonal visível do ecrã |
| | F Consumo, em termos de potência, no estado ativo |
| | G Consumo de energia anual |
| | H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
| | I Consumo, em termos de potência, em estado de desativação |
| | J Resolução do ecrã |
| | K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |
| L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função | |
| M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. | |

| | |
|--|---|
| Dansk | A Produktdatablad |
| | B Leverandør |
| | C Modelidentifikation |
| | D Energieffektivitetsklasse |
| | E Synlig skærmdiagonal |
| | F Effektforbruget i tændt tilstand |
| | G Årlige energiforbrug |
| | H Effektforbruget i standbytilstand |
| | I Effektforbruget i slukket tilstand |
| | J Skærmpopløsning |
| | K Skærmpopløsning |
| K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | |
| L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive | |
| M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. | |

| | |
|---|---|
| Български | A продуктова информационна лист |
| | B Доставчик |
| | C Идентификатор на модела |
| | D Клас на енергийна ефективност |
| | E Видим диагонал на екрана |
| | F Консумация на енергия в режим „включен“ |
| | G Годишна консумация на енергия |
| | H Консумация на енергия в режим „в готовност“ |
| | I Консумация на енергия в режим „изключен“ |
| | J Разделителна способност на екрана |
| | K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |
| L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция | |
| M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикетата върху задния капак на телевизора. | |

