

## A Product fiche

| B Supplier                          | Panasonic Corporation |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | C Model ID            | TX-40CX802B           | TX-50CX802B           | TX-55CX802B           |
| D Energy efficiency class           | B                     | A                     | A                     | A                     |
| E Visible screen size (diagonal)    | 100 cm / 40 inches    | 126 cm / 50 inches    | 139 cm / 55 inches    | 164 cm / 65 inches    |
| F On mode average power consumption | 74 W                  | 88 W                  | 112 W                 | 140 W                 |
| G Annual energy consumption*1       | 103 kWh               | 122 kWh               | 155 kWh               | 194 kWh               |
| H Standby power consumption*2       | 0.50 W                | 0.50 W                | 0.50 W                | 0.50 W                |
| I Off mode power consumption        | 0.25 W                | 0.25 W                | 0.25 W                | 0.25 W                |
| J Screen resolution                 | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) |

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|  |
|--|
| <b>A</b> Produktdatenblatt   |
| <b>B</b> Lieferanten   |
| <b>C</b> Modellkennung   |
| <b>D</b> Energieeffizienzklasse  |
| <b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale   |
| <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  |
| <b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch   |
| <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand  |
| <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  |
| <b>J</b> Bildschirmauflösung   |
| <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
| <b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist  |
| <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.  |

|  |
|--|
| <b>A</b> Productkaart  |
| <b>B</b> Leverancier   |
| <b>C</b> Typeaanduiding  |
| <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse   |
| <b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal  |
| <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand  |
| <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik   |
| <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand   |
| <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand   |
| <b>J</b> Schermresolutie   |
| <b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn   |
| <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.  |

|  |
|--|
| <b>A</b> Scheda prodotto   |
| <b>B</b> Fornitore   |
| <b>C</b> Identificatore del modello  |
| <b>D</b> Classe di efficienza energetica   |
| <b>E</b> Diagonale dello schermo visibile  |
| <b>F</b> Consumo di energia in modo acceso   |
| <b>G</b> Consumo annuo di energia  |
| <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by   |
| <b>I</b> Consumo di energia in modo spento   |
| <b>J</b> Risoluzione dello schermo   |
| <b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |
| <b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni   |
| <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.  |

|  |
|--|
| <b>A</b> Fiche produit   |
| <b>B</b> Fournisseur   |
| <b>C</b> Référence du modèle   |
| <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique   |
| <b>E</b> Diagonale d'écran visible   |
| <b>F</b> Consommation électrique en mode marche  |
| <b>G</b> Consommation d'énergie annuelle   |
| <b>H</b> Consommation électrique en mode veille  |
| <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt   |
| <b>J</b> Résolution de l'écran   |
| <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |
| <b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.  |
| <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.  |

|  |
|--|
| <b>A</b> Ficha de producto   |
| <b>B</b> Proveedor   |
| <b>C</b> Identificador del modelo  |
| <b>D</b> Clase de eficiencia energética  |
| <b>E</b> Diagonal visible de la pantalla   |
| <b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido   |
| <b>G</b> Consumo de energía anual  |
| <b>H</b> Consumo de electricidad en espera   |
| <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado   |
| <b>J</b> Resolución de la pantalla   |
| <b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |
| <b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa   |
| <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.  |

|   |
|---|
| <b>A</b> Informationsblad   |
| <b>B</b> Leverantör   |
| <b>C</b> Modellbeteckning   |
| <b>D</b> Energieeffektivitetsklass  |
| <b>E</b> Synlig skärmdiagonal   |
| <b>F</b> Effektförbrukning i påläge   |
| <b>G</b> Årlig energiförbrukning  |
| <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge  |
| <b>I</b> Effektförbrukning i fränläge   |
| <b>J</b> Skärmupplösning  |
| <b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |
| <b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv   |
| <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.  |

|   |
|---|
| <b>A</b> Produktinfo  |
| <b>B</b> Leverandör   |
| <b>C</b> Modell-ID  |
| <b>D</b> Energieffektivitetsklasse  |
| <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal   |
| <b>F</b> Strømforbruk i på-modus  |
| <b>G</b> Årlig energiforbruk  |
| <b>H</b> Strømforbruk i standby   |
| <b>I</b> Strømforbruk i off-modus   |
| <b>J</b> Skjermoppløsning   |
| <b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. |
| <b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv  |
| <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.  |

|   |
|---|
| <b>A</b> Tuoteseloste   |
| <b>B</b> Tavarantoimittaja  |
| <b>C</b> Mallitunniste  |
| <b>D</b> Energiatohokkuusluokka   |
| <b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä  |
| <b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa   |
| <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus  |
| <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus   |
| <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa  |
| <b>J</b> Kuvaruudun resoluutio  |
| <b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. |
| <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä  |
| <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.   |

|  |
|--|
| <b>A</b> Gaminio kortelė   |
| <b>B</b> Tiekėjas  |
| <b>C</b> Modelio identifikatorius  |
| <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė  |
| <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė  |
| <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį   |
| <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas  |
| <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu  |
| <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį  |
| <b>J</b> Ekranu skiriamoji geba  |
| <b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiančiam 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |
| <b>L</b> išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija  |
| <b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.  |

|   |
|---|
| <b>A</b> Ficha de produto   |
| <b>B</b> Fornecedor   |
| <b>C</b> Identificador de modelo  |
| <b>D</b> Classe de eficiência energética  |
| <b>E</b> Diagonal visível do ecrã   |
| <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo   |
| <b>G</b> Consumo de energia anual   |
| <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília   |
| <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação  |
| <b>J</b> Resolução do ecrã  |
| <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |
| <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função  |
| <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.  |

|  |
|--|
| <b>A</b> Datablad  |
| <b>B</b> Leverandør  |
| <b>C</b> Modelidentifikation   |
| <b>D</b> Energieffektivitetsklasse   |
| <b>E</b> Synlig skærmdiagonal  |
| <b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand  |
| <b>G</b> Årligt energiforbrug  |
| <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand   |
| <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand  |
| <b>J</b> Skærmopløsning  |
| <b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |
| <b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive  |
| <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.  |

|   |
|---|
| <b>A</b> Продуктов фиш  |
| <b>B</b> Доставчик  |
| <b>C</b> Идентификатор на модела  |
| <b>D</b> Клас на енергийна ефективност  |
| <b>E</b> Видим диагонал на екрана   |
| <b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“  |
| <b>G</b> Годишна консумация на енергия  |
| <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“  |
| <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“   |
| <b>J</b> Разделителна способност на екрана  |
| <b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |
| <b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция  |
| <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.   |



TQB0E2541-2

|   |   |
|---|---|
| Română  | <b>A</b> Fișa produsului  |
|   | <b>B</b> Furnizor   |
|   | <b>C</b> Referință model  |
|   | <b>D</b> Clasa de eficiență energetică  |
|   | <b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului   |
|   | <b>F</b> Puterea consumată în modul activ   |
|   | <b>G</b> Consumul anual de energie  |
|   | <b>H</b> Puterea consumată în modul standby   |
|   | <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit   |
|   | <b>J</b> Rezoluție ecran  |
|   | <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |
| <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție   |   |
| <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. |   |

|  |  |
|--|--|
| Lätviski valoda  | <b>A</b> Produkta speciālā zīme  |
|  | <b>B</b> Piegādātājs   |
|  | <b>C</b> Modeļa identifikators   |
|  | <b>D</b> Energoefektivitātes klase   |
|  | <b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli   |
|  | <b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|  | <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš   |
|  | <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš  |
|  | <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|  | <b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja   |
|  | <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |
| <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija |  |
| <b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.    |  |

|  |  |
|--|--|
| Polski   | <b>A</b> Karta produktu  |
|  | <b>B</b> Dostawca  |
|  | <b>C</b> Identyfikator modelu  |
|  | <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej  |
|  | <b>E</b> Przekątna widzialna ekranu  |
|  | <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia  |
|  | <b>G</b> Roczne zużycie energii  |
|  | <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   |
|  | <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia   |
|  | <b>J</b> Rozdzielczość ekranu  |
|  | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |
| <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.                                      |  |
| <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |  |

|  |  |
|--|--|
| Magyar   | <b>A</b> Termékmertető adatlap   |
|  | <b>B</b> Beszállító  |
|  | <b>C</b> Típusazonosító  |
|  | <b>D</b> Energiahatékonysági osztály   |
|  | <b>E</b> Látható képátó nagysága   |
|  | <b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|  | <b>G</b> Éves energiafogyasztás  |
|  | <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|  | <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|  | <b>J</b> Képernyőfelbontás   |
|  | <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |
| <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció  |  |
| <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét. |  |

|   |  |
|---|--|
| Česky   | <b>A</b> Informační list výrobku   |
|   | <b>B</b> Dodavatel   |
|   | <b>C</b> Identifikační značka modelu   |
|   | <b>D</b> Třída energetické účinnosti   |
|   | <b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky  |
|   | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  |
|   | <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie   |
|   | <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu  |
|   | <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu   |
|   | <b>J</b> Rozlišení obrazovky   |
|   | <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |
| <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.    |  |
| <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |  |

|  |  |
|--|--|
| Ελληνικά   | <b>A</b> Δελτίο προϊόντος  |
|  | <b>B</b> Προμηθευτής   |
|  | <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου  |
|  | <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης   |
|  | <b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης  |
|  | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  |
|  | <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας   |
|  | <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής   |
|  | <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας  |
|  | <b>J</b> Ανάλυση οθόνης  |
|  | <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |
| <b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες         |  |
| <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |  |

|  |   |
|--|---|
| Türkçe   | <b>A</b> Ürün fişi  |
|  | <b>B</b> Tedarikçi  |
|  | <b>C</b> Model No   |
|  | <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı   |
|  | <b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni   |
|  | <b>F</b> Açık modda güç tüketimi  |
|  | <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi   |
|  | <b>H</b> Beklemede güç tüketimi   |
|  | <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi  |
|  | <b>J</b> Ekran çözünürlüğü  |
|  | <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |
| <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken       |   |
| <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın. |   |

|   |  |
|---|--|
| Hrvatski  | <b>A</b> Podatkovni list proizvoda   |
|   | <b>B</b> Dobavljač   |
|   | <b>C</b> ID modela   |
|   | <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti   |
|   | <b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona  |
|   | <b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti   |
|   | <b>G</b> Godišnji utrošak energije   |
|   | <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti   |
|   | <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti  |
|   | <b>J</b> Razlučivost zaslona   |
|   | <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. |
| <b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna      |  |
| <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora. |  |

|   |  |
|---|--|
| Slovensky   | <b>A</b> Opis výrobku  |
|   | <b>B</b> Dodávateľ   |
|   | <b>C</b> Identifikačný znak modelu   |
|   | <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti  |
|   | <b>E</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky  |
|   | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  |
|   | <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie  |
|   | <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime   |
|   | <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia  |
|   | <b>J</b> Rozlíšenie obrazovky  |
|   | <b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |
| <b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia |  |
| <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.   |  |

|   |  |
|---|--|
| Eesti   | <b>A</b> Tootekirjeldus  |
|   | <b>B</b> Tarnija   |
|   | <b>C</b> Mudelitähis   |
|   | <b>D</b> Energiatõhususe klass   |
|   | <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal   |
|   | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine  |
|   | <b>G</b> Aastane energiatarbimine  |
|   | <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine   |
|   | <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|   | <b>J</b> Ekraani resolutsioon  |
|   | <b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist. |
| <b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. |  |
| <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel oleval sildil.             |  |

|  |  |
|--|--|
| Siprski  | <b>A</b> Lista sa podacima za proizvod   |
|  | <b>B</b> Dobavljač   |
|  | <b>C</b> ID modela   |
|  | <b>D</b> Klasa energetske efikasnosti  |
|  | <b>E</b> Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)   |
|  | <b>F</b> Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja  |
|  | <b>G</b> Godišnja potrošnja struje   |
|  | <b>H</b> Potrošnja struje u stanju pripravnosti  |
|  | <b>I</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja  |
|  | <b>J</b> Rezolucija ekrana   |
|  | <b>K</b> Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi o načina korišćenja televizora. |
| <b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija |  |
| <b>M</b> Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.        |  |