

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID		TX-85X942B	
D Energy efficiency class		B	
E Visible screen size (diagonal)		215 cm / 85 inches	
F On mode average power consumption		348 W	
G Annual energy consumption*1		483 kWh	
H Standby power consumption*2		0.30 W	
I Off mode power consumption		0.30 W	
J Screen resolution		3 840 (W) × 2 160 (H)	

K*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
E Sichtbare Bildschirmdiagonale		I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		J Bildschirmauflösung	
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.			
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist			
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
E Zichtbare scherm-diagonaal		I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	
F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		J Schermresolutie	
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.			
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn			
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
E Diagonale dello schermo visibile		I Consumo di energia in modo spento	
F Consumo di energia in modo acceso		J Risoluzione dello schermo	
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.			
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni			
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
E Diagonale d'écran visible		I Consommation électrique en mode arrêt	
F Consommation électrique en mode marche		J Résolution de l'écran	
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.			
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.			
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
E Diagonal visible de la pantalla		I Consumo de electricidad en modo apagado	
F Consumo de electricidad en modo encendido		J Resolución de la pantalla	
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.			
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa			
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
E Synlig skärmdiagonal		I Effektförbrukning i frånläge	
F Effektförbrukning i påläge		J Skärmapplösning	
K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.			
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv			
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
E Synlig skjerm-diagonal		I Strømforbruk i off-modus	
F Strømforbruk i på-modus		J Skjermoppløsning	
K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforkruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.			
L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv			
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä		I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa		J Kuvaruudun resoluutio	
K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.			
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä			
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2478

Letuvina k.	A Energijas kortelē	D Modelo identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Tiekšanās	C Enerģijas efektyvumo klase	H Enerģijas sunaudojimas budžēmo režīmā
	E Matoma ekrāna iestīrijai	F Enerģijas sunaudojuma ierīsums gaminī	I Enerģijas sunaudojuma ierīsums gaminī
	F Enerģijas sunaudojuma ierīsums gaminī	J Ekrāna skiriamoji geba	
	K XYZ kWh enerģijas sunaudojums per metus nurodams atsīvēlums tai, kiek enerģijas sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per diēnā 365 dienas il ēis. Faktinĳ enerģijas sunaudojuma lēms tai, kiek laiko bus naudojamas televizoriuz.		
Portugals	L Ierīsumu televizoriuz nuotolinio valdymo įrenginiuz, kai neveikia jokia funkcija		
	M Informacija apie vardinĳ energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.		
	A Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
	B Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	E Diagonal visível do ecrã	F Consumo, em termos de potência, no estado activo	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
Dansk	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	J Resolução do ecrã	
	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função		
	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		
	A Datablad	C Modelidentifikation	G Arligt energiforbrug
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbytilstand
Български	E Synligt skærmdiagonal	F Effektforbruget i aktiv tilstand	
	F Effektforbruget i tændt tilstand	J Skærmopløsning	
	K Enerģiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbælgledning.		
Română	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годишна консумация на енергия
	B Доставчик	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	E Видим диагонал на екрана	F Консумация на енергия в режим „изключен“	I Консумация на енергия в режим „изключен“
	F Консумация на енергия в режим „включен“	J Разделителна способност на екрана	
	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
Hrvatski	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
	A Fișa produsului	C Referință model	G Consumul anual de energie
	B Furnizor	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
	E Diagonala vizibilă a ecranului	F Puterea consumată în modul activ	I Puterea consumată în modul oprit
Latviešu valoda	K Consumo de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	J Rezoluție ecran	
	L când televizoriuz este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție		
	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizoriuzi.		
	A Produkta speciālā zīme	C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Piegādātājs	D Enerģoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
Polski	E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	F Izslēgts režīma elektroenerģijas patēriņš	
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Ekrāna izšķirtspēja	
	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
	M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.		
Eesti	A Karta produktu	C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Dostawca	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	E Przekątna widzialna ekranu	F Zużycie energii w trybie wyłączenia	I Zużycie energii w trybie wyłączenia
	F Zużycie energii w trybie włączenia	J Rozdzielczość ekranu	
	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		

Magyar	A Termékismertető adatai	C Tipusazonosító	G Éves energiafogyasztás
	B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	E Látható képtől nagysága	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	I Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	J Képernyőfelbontás	
	K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.		
Česky	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció		
	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.		
	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E Viditelná úhlopříčka obrazovky	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
Ελληνικά	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	J Rozlišení obrazovky	
	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.		
	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		
	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Türkçe	B Proužběvčí	D Třída energetické účinnosti	H Katánálωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	E Oratlı diağınovú obdónu	F Katánálωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	I Katánálωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	F Katánálωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	J Ανάλυση obdónu	
	K Katánálωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.		
	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες		
Hrvatski	M Για τις πληροφορίες oνομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
	A Ürün fişii	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Tedarikçi	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni	F Enerji verimlilik sınıfı	I Kapalı modda güç tüketimi
	F Açık modda güç tüketimi	J Ekran çözünürlüğü	
Hrvatski	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonuzun tükettiğı güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonuzun nasıl kullandığınıza bağlı olacaktır.		
	L Televizyonuz uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken		
	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonuzun arka kapalıdaki etikete bakın.		
	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Dobavljač	D Razred energetske učinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
Slovensky	E Dijagonala vidljivog zaslona	F Utrošak energije pri isključenosti	I Utrošak energije pri isključenosti
	F Utrošak energije pri uključjenosti	J Razlučivost zaslona	
	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
	L kada se televizor isključii daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna		
	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		
Slovensky	A Opis výrobku	C Identifikační znak modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodávateľ	D Trieda energetickej efektivity	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	F Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia	J Rozlišení obrazovky	
	K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, který je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
Eesti	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia		
	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.		
	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B tarnija	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
Eesti	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon	
	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.		
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lüülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.		
	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.		